



Reglage des amortisseurs (02_05, 02_06)

La précharge des ressorts est réglable sur 4 positions en utilisant une clé appropriée pour amortisseurs, à l'aide de la bague située dans la partie inférieure des amortisseurs.

Position 1 précharge minimale : pilote uniquement

Position 2 précharge moyenne : pilote uniquement

Position 3 précharge moyenne : pilote et passager

Position 4 précharge maximale : pilote, passager et bagages.

ATTENTION



LE FAIT D'UTILISER LE VÉHICULE SI LA PRÉCHARGE DU RESSORT N'EST PAS CORRECTEMENT ADAPTÉE AU POIDS DU PILOTE ET DE L'ÉVENTUEL PASSAGER PEUT RÉDUIRE LE CONFORT DE MARCHÉ ET LA PRÉCISION DE CONDUITE.

AVERTISSEMENT



IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER UN GANT POUR ÉVITER LES ABRASIONS PENDANT L'OPÉRATION.

AVERTISSEMENT



IL EST ABSOLUMENT DÉCONSEILLÉ DE RÉGLER LA PRÉCHARGE DE MANIÈRE DIFFÉRENTE SUR LES DEUX AMORTISSEURS.

